

Le origini "nostre"

Le origini sulla CBFerrari A13

si chiamano **T** e sono 10:

vanno da **T0** a **T9**.

Le origini da **T1** a **T9** sono utilizzabili.

T0 e' **riservata** (cambio utensile automatico).

Sulla nostra fresa le origini sono usate cosi':

T0 riservata al cambio utensile automatico.

T1 X0Y0 centro mandrino e Z0 sul piano superiore delle griffe del mandrino fisso sulla tavola.

T2 X0Y0 come T1 e Z0 su sommita' pezzo (azzeramento di Z da fare di volta in volta sul pezzo).

T3 X0Y0Z0 spigolo di sinistra lato operatore del piano superiore del blocco con i fori filettati, cosi' da avere la superficie superiore del blocco nel primo quadrante ed alla quota Z0.

T4 X0Y0 come T3 e Z0 su sommita' pezzo (azzeramento di Z da fare di volta in volta sul pezzo).

Da **T5** a **T9** origini non in uso, disponibili.